点灯順序

引きひもの操作をすることで次の点灯順序となります。

2 灯 全 光 2 灯調光点灯 保安球点灯 灯

●壁スイッチのみで使用される場合は、時々、引きひも(プルスイッチ)での操作を行なってください。 長期間、引きひもでの操作を行なわないと、スイッチの接点が酸化し接触抵抗が高くなり熱を持ちますので故障する ことがあります。

使用上のご注意

この器具は、FHC27、FHC34専用器具です。従来のFCL30、FCL32、FCL40は使用できません。

- ■壁付調光器のある回路では、使用できません。 照明器具が故障します。
- ■ランプ交換の際には、必ず指定の蛍光ランプをご使用 ください。
- ■冬場など、周辺温度が低いとき、明るくなるのに時間 がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することが あります。
- ■点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮に より、「ピシ・ピシ」、「ポッ・ポッ」という摩擦音が 生じることがあります。
- ■ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ること があります。
- ■インバータ照明器具の近くでラジオや赤外線リモコン方 式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモ コンを操作しても作動しない場合があります。

器具のはずしかた


ランプ交換の際は、NEC蛍光ランプ・ホタルックスリムをご指定ください。

必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

■カバーの外しかた

カバーを左に回してください。

カバーは無理にはずさないでください。 カバーの割れ、落下によるけがの原因と なります。



■ランプの取り付け、取り外し

消灯直後は高温になっていますので注意ください。

ランプソケット又はインバータケースの表示に従ってランプを 取り付けてください。

ランプの口金は、多少動くようになっておりますが無理に回さ ないでください。

ランプ交換の際は、ランプホルダーで強く弾かないでください。


■雷源の外しかた

右図のようにコネクタの矢印部分を押し コネクタ ながらコネクタを引き抜いてください。

■本体の外しかた

本体中央部のレバーを矢印 方向へ引いてください。

■アダプタの外しかた





※ボタンを押さずに回すと引掛シーリングが破損します。

スリム形蛍光ランプの特徴

器具に添付していますスリム形蛍光ランプ(FHC=高周波点灯専用環形蛍光ランプ)は、次のような特徴があります。 ◎FHCは、ガラス管径16mmスリムで、省資源・省スペースおよび、器具の薄型化を可能にした、長寿命な蛍光ランプです。

◎このランプは、発光効率を向上させるために、片側の電極(ランプマークが表示されていない側)に通常より背の高い特殊な電極を 採用しています。このためランプマークが表示されている側より、ランプ点灯時の影で若干暗くなっています。

◎ランプ点灯初期に、明るくなるまで少し時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。約10分程度で明るくなります。

故障?と思われたら

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店にご相談ください。

なお連絡されるときは器具の形式名及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。形式名は器具本体部の器具ラベルに表示しています。

故障の状態	主 な 原 因				
蛍光ランプが 点灯しない	蛍光ランプがランプソケットに正常に取り付い ていない。				
	蛍光ランプの寿命				
保安球が 点灯しない	保安球の寿命				
	保安球のゆるみ				

故障の状態	主な原因					
いずれも点灯しない	照明器具の壁スイッチがオフになっている。					
照明器具を	照明器具の壁スイッチがオフになっている。					
操作できない	照明器具のランプが切れている。					


NEC 照明器具

保証書添付 保存用 取扱説明書

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してく ださい。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管し てください。

取り付けできない天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。











電気工事は電気工事士の資格が必要です。 工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。 器具が落下する恐れがあります。

取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。



本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器 が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかっ たり、器具が故障することがあり使用できません。 右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光 器を取り除いてください。

(調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。)




器具裏面についてい る黒いスポンジ (3 コ)は、取り外さず にご使用ください。


器具裏面

スポンジ

各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。 機種によってカバー形状が異なる機種もあります





定 格

形 式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	使用蛍光ランプ	使用保安球	始動方法
27形 + 34形 (弊社形式:9LK***)	AC100V	50Hz 60Hz	72W	FHC27 FHC34	E12なつめ球 (5Wまで)	インバー夕式

NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17

₹105-0014 http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00 (土、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 03-6746-1521

器具の取付方法

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行って下さい。


1. 天井の引掛シーリングを確認する

取り付け可能な引掛シーリング


・下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。 (ガタつきや破損がないことを確認して下さい。)




引掛シーリングの形状によって 取付方法が異なります。









取り付けるする際は、必ず上図の取り付け可能な 引掛シーリングに交換して下さい。 交換には電気工事士の資格が必要です。 交換工事は必ず電気工事店に依頼して下さい。

/引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井には取り 付けないで下さい。器具が落下する恐れがあります。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛 シーリングに挿入し矢印方 向にカチッと音がするまで まわしてください。



取り付け後、赤いボタン を押さずに左に回して、 はずれないことを確認し てください。

↑ 警告

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場 合、落下によるけがの 原因となります。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛 シーリングに挿入し矢印方 向にカチッと音がするまで まわしてください。



重要ポイン

取り付け後、赤いボタン を押さずに左に回して、 はずれないことを確認し てください。

⚠ 警告

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場 合、落下によるけがの 原因となります。

3. 本体を取り付ける


スイッチバネ ①スイッチバネの取付 スイッチバネを横に倒し、引掛部に スイッチバネを引っ掛けてください。 引掛部

②ランプがランプソケットに確実に差し込まれていることを確認してください。 不十分な場合、ランプが点灯しない場合がありますので確実に差し込んでく ださい。



③1段押上げ(仮固定)

コネクタを本体中央の 丸穴より通し、アダプ 夕に丸穴を合わせ、本 体中央部を天井に押し 上げる。



※本体は仮固定の状態ですので、 本体はグラついています。

▲ 警告


まだ本体の取り付けは不完全 です。

引きひも

この状態のまま使用すると、 落下によるけがの原因となり ます。

④2段押上げ(取付完了) さらに強く押し上げる。





①本体中央部のアダプタの赤マーク(2ヶ所) が完全に見え、アダプタのツメ(2ヶ所)が 完全に出ていることを確認する。 ②本体のグラつきがないことを確認する。

3. 本体を取り付ける

③1段押上げ(取付完了)

コネクタを本体中央の丸穴

より通し、アダプタに丸穴

を合わせ、本体中央部を天

これで本体の取り付けは完了です。

井に押し上げる。

①スイッチパネの取付 スイッチパネを横に倒し、引掛部に スイッチバネを引っ掛けてください。



②ランプがランプソケットに確実に差し込まれていることを確認してください。 不十分な場合、ランプが点灯しない場合がありますので確実に差し込んでく ださい。

コネクタ






①本体中央部のアダプタの赤マーク(2ヶ所) が完全に見えていることを確認する。

②本体のグラつきがないことを確認する。



4. 電源を接続する

アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実 に差し込んでください。



★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタ を引っ張り抜けないことを確認してください。

5. カバーを取り付ける



本体の警告印(▲)にカバーの警告印(▲) を合わせカバーを持ち上げパチンと音が するまでカバーを右にまわしてください。

カバー取り付け時に本体が回転してしまう場 合は、本体の取り付け(押し上げ)が不十分です。 「3.本体を取り付ける」に従って、本体の取り 付け(押し上げ)を確認してください。

▲ 警告

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの 原因となります。